

PACK DELTA 8000

FR Pack régulation 4 zones pour plancher hydraulique ou climatisation gainable



Notice d'installation

1/ Composition	3
2/ Installation	4
2.1 DELTA 8000 BT	4
2.2 DELTA 8000 RF	5
2.3 DELIA 8000 IA RF	6 ح
2.4 TYDOM Home	/
3/ Raccordement	8
3.1 DELTA 8000 BT	8
3.2 DELTA 8000 RF	9
4/ Association radio	11
4.1 Associer un DELTA 8000 TA RF	
à la passerelle DELTA 8000 RF	11
4.2 Associer l'application TYDOM à la passerelle DELTA8000 RF	12
5/ Configuration de l'installation	13
5.1 Configuration du DELTA 8000 BT	13
5.2 DELTA 8000 TA RF	14
6/ Produits complémentaires (Option)	16
7/ Aide	17
7.1 Défauts possible sur le BT	17
7.2 Défauts possible sur le TA	19
7.3 Signalisations et défauts possibles sur le TYDOM Home	20
7.4 Retour aux paramètres initiaux du boîtier technique	22
7.5 Initialiser les paramètres du thermostat d'ambiance	23
7.6 Effacer les associations radio à un thermostat d'ambiance	24
7.7 Supprimer l'association de la passerelle à un thermostat d'ambiance	25
7.8 Supprimer l'association à un produit de	
type programmateur, capteur ou box domotique	25
7.9 Supprimer toutes les associations	05
ue la passerelle	25
8/ Caractéristiques techniques	

1/ Composition

Votre **PACK** est composé de :

- 1 boitier technique DELTA 8000 BT
- 1 passerelle radio/bus DELTA 8000 RF
- 4 thermostats d'ambiance DELTA 8000 TA RF
- 1 box maison connectée Tydom Home et sa connectique



(*) : La commande M/A ne peut se substituer à la protection anti court cycle du générateur.

(**) Delta 8000 ne gérant pas le débit d'air, il est nécessaire de mettre en place un Bypass afin d'assurer une pression constante au système gainable.

2/ Installation

2.1 DELTA 8000 BT

1 Ôtez le capot

- 2 Fixez le boîtier avec un ensemble vis/ chevilles adapté au support (non fourni).
- **3** Raccordez les éléments (voir § raccordement). Serrez les câbles à l'aide des vis en nylon fournies
- 4 Supprimez les cloisons défonçables pour le passage des câbles aux emplacements utilisés, puis refermez le boîtier.







2.2 DELTA 8000 RF

- 1 Coupez l'alimentation du bus.
- **2 3** Ouvrez la porte du boîtier en poussant sur l'ergot à l'aide d'un tournevis.
- 4 Fixez le socle en utilisant la visserie adaptée au support.
- **5** Raccordez le bus au bornier situé sur le socle.
- 6 Refermez le boîtier et remettez l'installation sous tension.



a





2/Installation

2.3 DELTA 8000 TA RF

La sonde de mesure de la température étant dans le boîtier, vous devez placer la boîte d'encastrement du thermostat :

- Sur un mur accessible à une hauteur de 1,50 m,

- À l'abri des sources de chaleur (cheminée, influence du soleil) et des courants d'air (fenêtre, porte).

IMPORTANT : Ne pas installer le thermostat sur un mur en contact avec l'extérieur ou avec une pièce non chauffée (ex : garage...). Il est indispensable de boucher (mastic) la sortie du fourreau dans la boîte d'encastrement afin d'éviter des mouvements d'air parasites qui fausseraient la mesure de la sonde.

- Séparez le boîtier de son socle en poussant sur l'ergot à l'aide d'un tournevis.
- 2 Insérez les piles en respectant leur sens.
- **3** Fixation murale : fixez le socle avec la visserie adaptée au support et remontez le boîtier sur son socle.

Posé sur un meuble : remontez le socle sur le boîtier, puis montez l'ensemble sur le support.

Mini 20 cm



2.4 TYDOM Home

- 2.4.1 Contenu de la boîte
- A. Tydom Home
- B. Câble Ethernet
- C. Alimentation secteur
- D. Notices d'installation / Important product information

2.4.2 Description

- E. Voyant de visualisation de l'état du système
- F. Prise Ethernet
- G. Prise adaptateur secteur
- H. Touche de configuration / information



- **2** Téléchargez l'application Tydom.
- Selon votre appareil : Connectez-vous à Google play ou App Store.
- Recherchez et téléchargez l'application gratuite "Tydom".

3 Activez la connexion WIFI de votre smartphone, ou tablette, et connectez vous au même réseau local que votre Tydom Home.

4 Configurez l'application Tydom.

- Notez les 6 derniers caractères de l'adresse MAC de votre Tydom Home.

- Connectez-vous à l'application et laissez-vous guider.



Google pla

G

App Store

3/ Raccordement

3.1 DELTA 8000 BT

Avant toute manipulation, coupez l'alimentation électrique.

1 Mettez le switch 2 sur ON.

		0					ፖ	ъ.	л	д	д	л
	SW2	Mode de OFF Chaud (chaudière ou PAC non réversible)					1				DI	
		production	ON	Chaud/Froid (PAC réversible)			4 L		7	8		
							7 1	, ,	J.	ν	ν	Ъ

2 Raccordez la sortie commande M/A, contact sec 2A Max, 230V~

Si votre système pilote le change-over, raccordez l'entrée ou sortie changeover (selon configuration SW6). Si sortie change-over : tension à vide < 28VDC, courant < 50mA. Attention au sens de raccordement !</p>

CNAL	OFF	Entrée change-over. De PAC -> BT
5000	ON	Sortie change-over. De BT -> PAC

- Raccordez les sorties vannes ou registres. Si vous utilisez des servomoteurs 3 points, vous ne pourrez connecter que 4 vannes sur le boîtier technique (switch SW3 = ON). Pour plus de sorties, utilisez un deuxième boîtier technique en mode «Extension».
- $\begin{array}{c} \text{Actionneurs 2 pts} \\ \hline \text{SW3 = OFF} \\ \hline \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline \text{SW3 = ON} & & & & & & & \\ \hline \hline \frac{\text{Y1}}{5} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{1}{8} & \frac{1}{9} & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ \hline 1 & 1 & 12 & 13 & 14 &$
- S Alimentation vannes ou registres 24VAC/DC ou 230 V~ / 240 V~.
- 6 Alimentation générale 230 V~ / 240 V~
- Raccordez la passerelle DELTA 8000 RF, elle peut être raccordée indifféremment sur l'un des 2 borniers Bus.
- 8 Mettez sous tension.



3.2 DELTA 8000 RF

Raccordement du Bus, utilisez le câble fourni (2x0,75², longueur 1m) ou du câble de type paire torsadée 6/10e minimum, longueur maxi. 30 m :

- 4 fils maximum par bornier.
- Attention à bien respecter les polarités + et .
- La passerelle peut être raccordée indifféremment sur l'un des 2 borniers bus.



Mise sous tension

A la mise sous tension, la passerelle Delta 8000 RF est reconnue automatiquement par le DELTA 8000 BT.

Tous les switchs sont positionnés sur OFF par défaut.

Configuration des switchs

C\A/1	Configuration du	OFF	Master	
5001	boîtier technique	ON	Extension (voir § Option extension)	
SW2 Mode do production		OFF	Chaud (chaudière ou PAC non réversible)	
5002	Mode de production	ON	Chaud/Froid (PAC réversible)	
CM/2	Type d'actionneur de	OFF	Thermique 2 points(nombre de sorties 8max.)	
5003	vanne	ON	Motorisé 3 points (nombre de sorties 4 max.).	
CIA/A	Sens de pilotage des	OFF	Normalement fermé	
5004	vannes	ON	Normalement ouvert	
Mode forcé (ex :		OFF	Non	
SW5	première mise en chauffe)	ON	Oui (vannes et circulateur activés)	
CMU	Sens de communication	OFF	PAC vers Boîtier Technique (Entrée change-over). La PAC délivre son mode de production au BT.	
5000	PAC	ON	BT vers PAC (Sortie change-over). Le BT délivre son mode de production à la PAC.	
SMIZ	Configuration du	OFF	Contact fermé = Mode Chaud Contact ouvert = Mode Froid	
5007	change-over de la PAC	ON	Contact fermé = Mode Froid Contact ouvert = Mode Chaud	
514/9	Type de mesure	OFF	Absence de capteur ou mesure point de rosée avec sonde de condensation Delta Dore. (En froid seulement, coupe le système en cas de condensation).	
5008	«surveillance d'eau».	ON	Température de départ Chaud ou Froid avec sonde de température CTN 10KW à 25°C (coupe le système si l'eau est trop chaude ou trop froide).	

PAC : Pompe A Chaleur

BT : Boîtier technique

4/ Association radio

4.1 Associer un DELTA 8000 TA RF à la passerelle DELTA 8000 RF

- Sur la passerelle, appuyez 3 secondes sur la touche de gauche jusqu'à ce que la LED 1 clignote. Relâchez.
- **2** Sur le thermostat, appuyez 3 secondes sur la 1ère et la 4ème touche, puis relâchez.
- 3 L'affichage clignote en indiquant le nombre de produits trouvés. A l'arrêt du clignotement, validez par OK. La LED1 de la passerelle cesse de clignoter.



-3s-

Q

3 s

4 L'écran affiche CF20. Appuyez sur OK puis sur + et - pour choisir la sortie à laquelle le thermostat d'ambiance sera associé. Validez par OK.

CF20	CF20 Numéro de sortie		1 à 16 selon l'installation			
Exemple:			<u>v Y3</u> 8 9 10 1	⁴ N Y5 1 12 13 Th 2	NY6 N Y7 N Y8 N 14 15 16 17 18 19 20 Th 3	
Sor			es asso	ciées	Sorties pilotées	
Thermos	stat 1		1		Y1, Y2, Y3	
Thermostat 2			4		Y4, Y5	
Thermostat 3			6		Y6, Y7	
Thermostat 4		8		Y8		

Veillez à bien identifier la sortie associée à chacun de vos thermostats afin de les renommer facilement ultérieurement.



4/ Association radio

5 L'écran affiche **CF21**.

Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

	-	0	Plancher
1543	lype d'émetteur	1	Radiateur
		2	Plafond ou gainable

6 L'écran affiche CF05. Choisissez le 0 et validez par OK.

CFOS	Type de	0	Thermostat de zone (choix par défaut)
	thermostat	1	Thermostat Master

Recommencez les opérations 1 à 6 pour chaque thermostat (DELTA 8000 TA RF) à associer.

4.2 Associer l'application TYDOM à la passerelle DELTA8000 RF

A partir de la page «Réglages» de votre installation, sélectionnez «Ajouter un équipement», puis suivez les instructions.

5/ Configuration de l'installation

5.1 Configuration du DELTA 8000 BT

Sur le TA RF,

- A partir du mode arrêt (ou OFF). Appuyez 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche. Relâchez.
- 2 Appuyez 3 secondes sur la touche OK. Relâchez.
- 3 L'écran affiche CL01.
- Appuyez sur + ou pour choisir le paramètre à régler (CL01 à CL08).
- Appuyez sur OK pour entrer en mode réglage, puis sur + et - pour régler.





CLOI	Temps d'ouverture de vanne		1 à 10 minutes par pas de 30s (3 mn par défaut)			
CL02	Non utilisé					
CLO3	Sécurité Hors-gel (en mode		Sécurité Hors-gel autorisée (par défaut)			
	Arrel du systeme)	1	Pas de sécurité Hors-gel			
	Refroidissement passif	0	Non autorisé (par défaut)			
		1	Autorisé			
	Non utilisé					
	Non utilisé					
CL08	Non utilisé					

⁽¹⁾ CL04 n'apparaît qu'en mode de production Chaud (SW2=OFF, voir notice boîtier technique) et en plancher (CF21 =0) ou plafond/gainable (CF21 = 2). Refroidissement passif : circulation d'eau permettant le refroidissement (chauffage en arrêt).



3 s

ഗ

5/ Configuration de l'installation

5.2 DELTA 8000 TA RF

• A partir du mode Arrêt (ou OFF).

Appuyez 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche. Relâchez.

- 2 Appuyez brièvement sur la touche OK. Relâchez.
- **3** L'écran affiche **CF01**.
- Appuyez sur + ou pour choisir le menu.
- Appuyez sur OK pour entrer en mode réglage, puis + et pour régler.



	Gestion des températures	Gestion du Marche/Arrêt	Gestion du mode HEAT/COOL
Thermostat Master	Sur la zone pilotée	Sur toutes les zones	Sur toutes les zones
Thermostat de zone	Sur la zone pilotée	Sur la zone pilotée	-

CFOI	Correction température mesurée	+/-	5°C par pas de 0,1°C (0°C par défaut)
CEND	Température affichée (après réveil du thermostat)		Affichage de la consigne (choix par défaut)
lerne			Affichage de la température mesurée
CED3	Interdiction de la régulation Froid sur les	0	Pas d'interdiction (choix par défaut)
(1)	zones thermiques du Thermostat d'Ambiance (si SW2 = ON)	1	Interdiction
CERN	Affichage de l'état (ON) de la sortie	0	Non (choix par défaut)
	associée	1	Oui
CFOS	Type do thermestat	0	Thermostat de zone (choix par défaut)
(2)	Type de thermostat	1	Thermostat Master
	Activation de la fonction DO (le thermostat d'ambiance passe en Hors -gel en cas de détection d'ouverture).		Non activé
CF06			Activé (choix par défaut)
	Fonction «Détection de présence» (le thermostat abaisse sa consigne en cas de non détection de présence).		Non activé
CF08			Activé (choix par défaut)
reu	Mode veille		Affichage éteint après 10 secondes sans action.
			Affichage allumé en permanence (choix par défaut)
		0	Désactivé
17:5	Rétro-éclairage		Activé, il s'éteint après 5 secondes sans action (par défaut)
CF20	Numéro de sortie	1 à	16 selon l'installation.
		0	Plancher (par défaut)
1543	Type d'émetteur	1	Radiateur
		2	Plafond ou gainable
5230	Limitation du pourcentage de chauffe	De (10	10 à 100 % par pas de 10)0%= Pas de limitation, par défaut).

⁽¹⁾ CF03 n'apparaît qu'en mode de production Chaud/Froid (SW2=ON).

⁽²⁾ CF05 : le thermostat Master permet de faire du ON/OFF et du HEAT/COOL de façon centralisée (au moins un thermostat Master est nécessaire dans une installation sans programmateur).

6/ Produits complémentaires (Option)

Il est possible d'étendre votre installation en faisant l'acquisition de produits complémentaires.

Si vous êtes équipé de vannes 2 fils, vous pourrez étendre votre installation à 8 DELTA 8000 TA RF par BT.

Si vous êtes équipé de vannes 3 fils, vous serez limité à 4 TA DELTA 8000 RF par BT (ou 8 TA RF dans le cas de 2 BT).

Ajout d'un second boîtier technique DELTA 8000 BT pour piloter jusqu'à 16 sorties.



7/ Aide

7.1 Défauts possible sur le BT

Lorsqu'un défaut est présent sur l'installation, le symbole \triangle clignote sur l'afficheur du boîtier d'ambiance. Appuyez sur la touche i pour afficher la nature du défaut. Après consultation, le symbole \triangle s'affiche fixe jusqu'à la résolution du problème.

Messages d'erreurs

E-01	Défaut Bus	Vérifiez la connexion entre le boîtier d'ambiance et le boîtier technique.	LED verte clignotante
5073	Défaut RF		-
٤-03	Défaut absence BT Master	Le boîtier technique doit être configuré en «BT Master». Basculez SW1 sur OFF.	LED verte clignotante
Er:18	Défaut adresse BT		LED verte clignotante
8-23	Défaut réception radio d'un détecteur d'ouverture associé	Vérifiez l'association radio. Vérifiez si l'installation n'est pas soumise	
E-24	Défaut réception radio d'un détecteur de présence associé	à perturbations. Vérifiez la portée radio en déplaçant vos produits.	-
8-25	Défaut pile d'un détecteur d'ouverture de fenêtre associé	Changez les piles du produit conservé	
Er26	Défaut pile d'un détecteur de présence associé	Changez les plies du produit concerne	-

7/ Aide

Mode dégradé

Le boîtier technique fonctionne en mode dégradé (30% en mode Chaud, Arrêt en

mode Froid), pour chaque voie, lorsque :

- Absence de signal du thermostat pendant plus d'une heure (la LED rouge de la voie clignote rapidement),

- Sonde de température du thermostat en court-circuit
- Sonde de température du thermostat coupée.

LEDs et leur fonctions

	LED status (verte)	LEDs circulateur et commande M/A (rouge)	LEDs vannes ou registre de 1 à 8 (rouges)
Allumé	Fonctionnement normal	nctionnement Relais fermé M normal Sortie en marche	
Éteint	1ère mise en chauffe de la dalle	Relais ouvert Sortie en arrêt	Arrêt
Clignotement lent	Mode association	-	-
Clignotement rapide	Défaut en cours	-	Défaut en cours



7.2 Défauts possible sur le TA

Lorsqu'un défaut est présent sur l'installation, le symbole Λ clignote sur l'afficheur du thermostat. Appuyez sur la touche i pour afficher la nature du défaut.

Messages d'erreurs

56-32	Défaut adresse. Plusieurs produits sont affectés à la même sortie (CF20).
8-33	Sonde interne du thermostat en court-circuit.
8-34	Sonde interne du thermostat coupée.

7.3 Signalisations et défauts possibles sur le TYDOM Home

Voyant	Etat du système
Battement blanc	Système accessible en local et à distance, utilisateur connecté
Blanc fixe	Système accessible en local et à distance
Battement orange	Système accessible en local, utilisateur connecté
Orange fixe	Système accessible en local
Rouge fixe	Pas d'adresse IP d'attribuée

Fonction avancées

Voici les fonctions accessibles selon la durée d'appui sur la touche située à l'arrière de votre Tydom Home.



A Connexion sécurisée et visualisation de l'état de connexion				
Appuyez brièvement sur la touche. Le voyant clignote pendant 10 secondes.				
Jaune clignotant	Mode IP fixe			
Bleu clignotant	Mode DHCP			
Bleu clignotant (3x)	DHCP en cours. Vérifiez l'activation du DHCP sur la BOX.			
Rouge clignotant	Pas de connexion réseau. Vérifiez la liaison Ethernet.			

B Passer la connexion d'IP fixe vers DHCP

Appuyez 3 secondes sur la touche jusqu'à ce que le voyant rose clignote lentement. Relâchez.

C Rétablir la configuration usine (Reset)			
Appuyez 30 secondes sur la touche jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter. Relâc			
Etat du système	 Mode DHCP Effacement des associations aux équipements 		

7/ Aide

- 7.4 Retour aux paramètres initiaux du boîtier technique
- Ce menu permet d'initialiser les paramètres CL01, CL03 et CL04.

A partir d'un thermostat d'ambiance (TA)

1 A partir du mode Arrêt (ou OFF). Appuyez simultanément 20 secondes sur la 1ère et sur la 3ème touche (i) en partant de la gauche.



- 2 Après 10 secondes, l'écran affiche rSt1. Maintenez l'appui jusqu'à ce que l'écran affiche **rSt2**. Relâchez.
- 3 Appuyez 3 secondes sur OK jusqu'à ce que l'affichage rSt2 clignote.

Retour automatique au mode Arrêt (ou OFF).



3 s

MODE

(¹)

MODE i

7.5 Initialiser les paramètres du thermostat d'ambiance

Ce menu permet un retour aux paramètres usine, sauf les paramètres CF20, CF21 et CF05.

1 A partir du mode Arrêt (ou OFF). Appuyez simultanément 10 secondes sur la 1ère et sur la 3ème touche (i) en partant de la gauche. L'écran affiche **rSt1**. Relâchez.



2 Appuyez 3 secondes sur OK jusqu'à ce que l'affichage rSt clignote. Relâchez.

Retour automatique au mode Arrêt (ou OFF).



3 s

7/ Aide

- 7.6 Effacer les associations radio à un thermostat d'ambiance
- 1 A partir du mode Arrêt (ou OFF). Appuyez 5 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche. Relâchez.
- 2 Appuyez à nouveau 3 secondes sur la 2ème touche en partant de la gauche. Relâchez.
- **B** L'écran affiche **Ln01**. Appuyez sur + pour afficher Ln03.
- Appuyez sur OK. L'écran affiche le nombre de produits trouvés. Appuyez 3 secondes sur OK. L'affichage clignote pendant 2 secondes et revient à 00. Relâchez.
- **5** Appuyez sur MODE pour sortir.

Si l'affichage ne revient pas à 00, c'est que certains produits ne répondent pas. Pour les effacer, recommencez les opérations en choisissant LnO4 (I).













7.7 Supprimer l'association de la passerelle à un thermostat d'ambiance

- Appuyez 3 secondes sur la touche de gauche jusqu'à ce que la LED 1 clignote, puis relâchez.
- 2 Sélectionnez la voie à effacer par appuis successifs sur la touche de gauche.
- B Appuyez 30 secondes sur la touche de droite, jusqu'à ce que les 2 LEDs clignotent 2 secondes.

Les capteurs associés à la voie sont également effacés.

7.8 Supprimer l'association à un produit de type programmateur, capteur ou box domotique

- Appuyez 3 secondes sur la touche de droite jusqu'à ce que la LED 2 clignote, puis relâchez.
- 2 Sélectionnez la voie à effacer par appuis successifs sur la touche de droite.
- 3 Par appuis brefs sur la touche de gauche, sélectionnez le type de produit à effacer.
- Appuyez 30 secondes sur la touche de gauche, jusqu'à ce que les 2 LEDs clignotent 2 secondes.

7.9 Supprimer toutes les associations de la passerelle

 Appuyez simultanément 30 secondes sur les touches de la passerelle jusqu'à ce que les 2 LED clignotent rapidement, puis relâchez.









8/ Caractéristiques techniques

Boîtier technique DELTA 8000 BT

- Alimentation générale 230V~/240V~, +/-10%, 50/60 Hz,
- Alimentation vanne (24V~/= ou 230V~/240V~) : 4A Max sur l'ensemble des vannes
- Consommation : 2 à 15 VA en fonction du nombre d'éléments connectés sur le bus ainsi que du nombre et du type d'actionneur de vanne commandé
- 8 sorties contact travail alimenté pour pilotage des vannes Courant permanent : 1A Max par sortie, 230V~/240V~ +/-10% Courant d'appel accepté : 2A max. par voie, 6A max. sur toutes les voies
- 2 sorties contact sec pour pilotage du brûleur et du circulateur (2A Max par sortie, 230V~/240V~ +/-10%)
- 1 entrée ou 1 sortie change-over (selon configuration SW6).
- 2 Bus de communication pour raccordement des thermostats (câblage étoile)
- Action de type 1.C (micro-interruption)
- Isolement classe II
- Fixation en saillie
- Dimensions : 250 x 95 x 43 mm
- Indice de protection : IP 33
- Température de fonctionnement : 0°C à +50°C
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Installation en milieu normalement pollué
- Fonction anti-grippage (mise en marche automatique 1 à 10 minute/semaine en cas de non-activation de la vanne et du circulateur)

Passerelle Radio DELTA 8000 RF

- Alimentation par le bus, 24V
- Entrée/sortie Bus 2 fils
- Isolement classe III
- Fréquence radio 868,7 MHz à 869,2 MHz
- Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique),
- Capacité d'association : 64 produits max.
- Fixation en saillie
- Dimensions : 54 x 120 x 25 mm
- Indice de protection : IP 44 IK 04
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C
- Température de stockage : -10 à +70°C
- Installation en milieu normalement pollué

Thermostats d'ambiance Radio DELTA 8000 TA RF

- Alimentation par 2 piles :
 - Alcalines 1,5V, LR03 (AAA), autonomie 5 ans ou
 - Lithium 1,5 V, LR03 (AAA), 1200 mAh, autonomie 10 ans
- Fréquence radio 868,7 MHz à 869,2 MHz
- Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Isolement classe III
- Fixation en saillie ou sur boîte d'encastrement
- Dimensions : 81 x 88 x 21 mm
- Indice de protection : IP 30
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C
- Température de stockage : -10 à +70°C
- Installation en milieu normalement pollué

Box Maison connectée Tydom Home

- Alimentation par adaptateur secteur Ktec : KSAS0050500100VED ou SPC : ZZU1001-10050-2E Valeurs électriques AC : 100-240V~ 50/60 Hz, 0,18A - DC : 5V--- 1A Seuls ces adaptateurs doivent être utilisés par le Tydom Home.
- Consommation Max (sans lien USB) : 0,9 W
- Fréquence radio 868,7 MHz à 869,2 MHz
- Puissance radio maximale < 10 mW, récepteur Catégorie 2
- Fréquence d'émission Zigbee : 2,400 GHz à 2,4835 GHz
- Portée radio jusqu'à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Isolement Classe III
- Dimensions : 100 x 100 x 26 mm
- Indice de protection : IP 30
- Température de fonctionnement : -10 à +40°C
- Température de stockage : -20 à +70°C
- Installation en milieu normalement pollué

La qualité de la connexion de votre produit peut être altérée par différentes modifications de l'architecture IP sur lequel il fonctionne. Ces modifications peuvent être, de façon non limitative, un changement de matériel, une mise à jour de logiciel ou un paramétrage, intervenants sur les équipements de votre opérateur ou tout autre équipement multimédia tel que tablette, smartphone, etc... IOS est une marque ou une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence. AndroidTM et Google play sont des marques déposées de Google LLC.

Wi-FiTM est une marque déposée par Wi-Fi Alliance.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.déposée de Cisco Systems Inc. WiFi est une marque déposée par Wireless Ethernet Compatibility Alliance. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

CE

www.deltadore.com

